



Manual e Instruções para a resolução de
problemas comuns nos equipamentos

Videoprojector - O tom de cor não é normal

PTE 2012/2013

Videoprojector - O tom de cor não é normal

Selecionou o sinal de entrada correto?

- Sinal de entrada atual : Computador1(Automático)

Se o sinal de entrada estiver correto, verifique o seguinte:

- Certifique-se de que o cabo do computador está corretamente ligado

Ajuste o seguinte :

- Brilho
- Contraste
- Saturação da Cor
- Cor

Mude o número de cores do ecrã no computador